

特 長

- 冷蔵庫のドアに取りつけて、お子様のいたずらによる開閉や誤飲誤食の防止に役立ちます。
 - 左右どちらの開きドアにも使用できる兼用タイプです。
 - 大人の方には押すだけで開けられ、そのまま閉めれば自動的にロックされます。
- ※観音開き、両側より開閉可能なドア、タッチオープンドア、オートクローズドアには使用できません。

使用方法

※貼る面についたホコリや油、水分をきれいにふきとってください。
(このとき化学雑巾は使用しないでください。)



- ① 取り付け前に冷蔵庫本体と、ドアの段差を調べます。
 - ② 段差が2～4mm程度ある場合は、部品(A)の粘着テープのはくり紙をはがした上に付属プレートのプラスチック板側を重ねて、貼りつけます。
☆お子様の手の届かない高さに位置決めするとより効果的です。
 - ③ 部品(A) (B)のはくり紙をはがし、つめがかみ合った状態で、冷蔵庫本体及びドアに強く圧着して貼りつけます。
 - ④ ドアの開閉は、部品(B)の端を押してロックを解除して開け、そのまま閉じれば自動的にロックされます。
- ※貼りつけ後、24時間経過するまではテープ本来の粘着力は得られません。

ご使用上の注意

- 低温では貼りつきにくいので、室温10℃以上の時に作業してください。
- 粘着面に手を触れたり、貼り直しすると、粘着力が弱くなります。
- 凹凸面やザラザラ面、曲面、表面のはがれやすい面には使用できません。
- フッ素コート(防汚加工)等の表面処理された面には使用できません。
- 取りはずす際は、カッターなどで冷蔵庫面をキズつけないように注意しながら、テープの中ほどまで切り、手でひきはがしてください。
- のり残りする場合は、市販ののりはがし専用用品をご利用ください。
- 大人の方がロックを解除せず、無理に開けようとするとストッパー本体が破損する場合があります。
- 冷蔵庫以外のものには使用しないでください。

この商品は、お子様の思いがけない事故などをなるべくなくすよう工夫したのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるべきものではありません。