

## ～ テープで備える！ ゲリラ豪雨 ～ 自分でできる“もしもの準備”で 浸水・破損対策を

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：中村 晃章）は、近年、増加傾向にある豪雨や大型台風シーズンに向けて、テープを使って自分でできる“もしもの準備”を提案いたします。



台風テープ ドア・窓サッシ目張り用



雨どい補修テープ

### ■特別な知識や技術がなくても 自分で備えられる対策を

近年、ゲリラ豪雨や大型台風の襲来などによる水災害が多発しています。気象庁がゲリラ豪雨の注意を呼び掛けるだけでなく、消防庁や自治体などでは被害軽減のための日頃の備えに関する情報が発信されています。自然災害を避けることはできませんが、事前の準備で被害を抑制することは可能です。日頃から非常用持ち出し袋や非常食などに加えて、備えておくと便利なのが用途に合わせたテープです。

当社では多様な粘着技術でさまざまな用途のテープを開発しています。これらは浸水や破損防止のための事前準備はもちろん、豪雨が去った後の補修に、特別な知識や技術がなくても自分で一時対応することが可能です。

### ■事前も事後も 屋内外をテープで補強と補修

豪雨や台風が来る前に貼っておけば、ドアや窓サッシなどの隙間から吹き込む雨水を防げるのが「台風テープ ドア・サッシ目張り用」です。このテープは金属枠やコンクリート、木材など、さまざまな材質へ簡単にしっかり貼りつけられ、豪雨が去った後にはきれいにはがせます。手で簡単に切れることもできるため、貼りつけ作業も容易です。

また、雨どいには「雨どい補修テープ」、ひび割れや接続部などを補強したり、屋根の補修ができる「トタン屋根補修テープ」は、雨漏りしそうな古くなった屋根部分を補修できます。いずれも雨どいやトタン屋根に合った色付きテープのため目立たず補修でき、表面焼付塗装処理をした軟質アルミを使用しているため耐候性にも優れています。

豪雨が去った後の屋内外の応急補修に使いやすいのは、「多用途補修テープ lite」と「クリストロン 多用途クリア補修テープ」です。「多用途補修テープ lite」は、水に強くいろいろな素材に強力接着できるテープで、ガラス破損や園芸用品の応急処置、シート類の漏水防止などに使いやすいです。シルバー、ホワイト、ブラックの3色、サイズも複数展開のため、補修物に合わせて選ぶことができます。「クリストロン 多用途クリア補修テープ」は、透明テープが曲面や凸凹面にもよくなじみ、修復箇所が目立ちにくいのが特徴です。

手で切れる使い勝手の良さに加えて、耐候、耐久、耐水性に優れ、窓や植木鉢などさまざまな素材に使用できます。

当社では、テープ以外にも、暴風雨で破損した窓や壁、屋根などに貼るだけで簡易補修できる、粘着剤が塗布された「補修用全面粘着ブルーシート」など、備えておくと安心できる各種製品を取り揃えています。



クリストロン 多用途クリア補修テープ

株式会社ニトムズは、今後も独自の技術を活かして手軽に使用できる製品を開発し、人々の安全と安心のできる暮らしに貢献してまいります。

#### ■製品概要

いずれも価格はオープン、販売場所は全国のホームセンター・量販店など

台風テープ ドア・窓サッシ目張り用		
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ドアや窓サッシなど開口部からの雨水の吹き込みを防ぐ</li> <li>◎しっかり貼れてきれいにはがせる</li> <li>◎手で切れるクロスタイプで、簡単に使える</li> </ul>	
サイズ	厚さ 0.17mm×幅 75mm×長さ 15m	
個装入数	1巻	
材質	基材／ポリエチレン 粘着剤／アクリル系	

雨どい補修テープ		
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎表面焼付塗装処理の軟質アルミ使用で耐候性抜群</li> <li>◎雨どいのひび割れや接続部など、凹凸面や曲面にも密着</li> <li>◎しっかり補修できる</li> <li>◎密着用ヘラ付</li> </ul>	
サイズ	厚さ 0.1mm×幅 40mm×長さ 2m	
個装入数	1巻	
材質	基材/焼付塗装アルミニウム 粘着剤/アクリル系 はくり紙/紙 ヘラ/ポリエチレン	

トタン屋根補修テープ	
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎雨や風にも強い、耐久性・耐候性に優れている</li> <li>◎表面焼付塗装を施した軟質アルミに強力粘着剤使用</li> <li>◎トタン屋根や波板などにぴったりフィット</li> <li>◎トタン屋根を目立たずしっかり補修できる</li> <li>◎密着用ヘラ付</li> </ul>
サイズ	厚さ 0.1mm×幅 70mm×長さ 1.2m
個装入数	1 巻
材質	基材/焼付塗装アルミニウム 粘着剤/アクリル系 はくり紙/紙 ヘラ/ポリエチレン
ラインアップ	濃茶/濃青 全 2 製品



多用途補修テープ lite	
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎接着力と基材強度が強い強力接着テープ</li> <li>◎防水性に優れ、利便性が高い</li> <li>◎手で切れるので扱いやすい</li> <li>◎ガラスなどの破損時の応急処置に</li> <li>◎シート類の漏水防止に</li> </ul>
サイズ	厚さ 0.17mm×幅 48mm×長さ 10m ※長さ 25m、幅 36mm×長さ 4m タイプもあり
個装入数	1 巻
材質	基材/綿布（防水加工）+ポリエチレンフィルム 粘着剤/天然ゴム系
ラインアップ	カラー展開：シルバー、ホワイト、ブラック サイズ、幅違い等 全 9 製品



クリストロン 多用途クリア補修テープ	
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎曲面・凹凸面によくなじむ</li> <li>◎透明性が高く、補修あとが目立ちにくい</li> <li>◎プラスチック製品にも接着できる</li> <li>◎耐候性、耐久性、耐水性に優れている</li> <li>◎密着用ヘラ付</li> </ul>
サイズ	厚さ 0.18mm×幅 30mm×長さ 2 m ※幅 50mm もあり
個装入数	1 巻
材質	基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 はくり紙/紙 ヘラ/ポリエチレン
ラインアップ	幅 30mm、50mm の全 2 製品



補修用全面粘着ブルーシート	
特長	◎ブルーシートに粘着剤を塗布 ◎はく離フィルムをはがして貼るだけ、簡単補修 ◎補修場所のサイズに合わせてカットできる
サイズ	厚さ 0.3mm×幅 1m×長さ 1m
個装入数	1シート
材質	基材/ポリエステル 粘着剤/アクリル系 はくりフィルム/ポリエステル



## 会社概要

会社名 株式会社ニトムズ  
 設立 1975年4月1日  
 本社住所 東京都品川区東品川4丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー7階  
 代表者 代表取締役 中村 晃章  
 資本金 1億6,000万円(2021年4月1日現在)  
 社員数 375名(2021年4月1日現在)  
 URL <https://www.nitoms.com/>  
 事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営  
 株式会社ニトムズは、日東電工株式会社(東証一部上場)のグループ企業です。

### ■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ニトムズ 経営企画部門 ブランド企画部

TEL: 03-6631-1663 FAX: 03-6631-1662

※紙面にお問い合わせ先を掲載される場合は、ニトムズ お客様相談室 0570-05-2106 と記載ください。

※当社では、新型コロナウイルス感染症対策としてリモートワークを推奨しております。

そのため、お電話が繋がりにくい場合がございますので、下記フォームをご利用いただけますようお願いいたします。

株式会社ニトムズ コーポレートサイトお問い合わせページ <https://www.nitoms.com/contact/jp/>