

報道関係者各位

Nitto 株式会社 **ニトムズ**

続く電気代値上げ 手軽にできる光熱費の節約アイテム
シートを貼るだけで、オールシーズンの冷暖房効率をアップ
遮熱・断熱効果の高いアルミタイプと採光性を兼ね備えた不織布タイプの2種発売

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：中村晃章）は、窓にシートを1枚貼るだけで、冷暖房効率をアップし、結露防止もできる「夏冬兼用断熱シート フォーム アルミ」と「夏冬兼用断熱シート キューブタイプ 不織布」を、2023年4月3日(月)に発売しました。オールシーズン対応できる製品です。



夏冬兼用断熱シート フォーム アルミ



夏冬兼用断熱シート キューブタイプ 不織布

■ 窓に水を吹きかけて貼るだけ。遮熱、断熱、紫外線カット、結露防止の4つの効果を発揮するシートニトムズは、窓ガラスに貼り、窓ガラスと部屋の間に空気層を作ること、熱の移動を抑制して暖房効率をあげる「断熱シート」を展開してきました。23年も電力供給のひっ迫や電気代の値上げが続く中、冬の暖房効率アップだけでなく、夏の遮熱対策もできる、オールシーズンで冷暖房の効率アップにつながる“窓に貼るだけ”の断熱シート2種を発売しました。

今回発売したのは、アルミによる高い遮熱効果と冷暖房の冷気や暖気を逃がしにくい厚い空気層を備えた「夏冬兼用断熱シート フォーム アルミ」と、採光性を保ちつつ、遮熱と断熱効果がある「夏冬兼用断熱シート キューブタイプ 不織布」です。どちらも窓に水を吹きかけるだけで簡単に貼れて、不要になったら簡単にはがすことができ、遮熱・断熱に加えて結露防止・UVカット効果もある製品です。窓に貼るだけで、1年を通して、室内空間を快適に保ち、冷暖房機器による光熱費の節約にも貢献できる、手軽な省エネアイテムです。



■ 「夏冬兼用断熱シート フォーム アルミ」の特長
アルミ層と約3.5mmの空気層からなる断熱シートです。

夏季・冬季で上下を逆にすれば、
季節別の訴求ができる通年対応のパッケージ

News Release

表面のアルミ層の反射効果により、日射カット率約 72%の高い遮熱効果を発揮し、UV も約 99%カットします。約 3.5mm の厚い空気層が冷暖房の冷気や暖気を逃しにくく、高い断熱効果もあります。アルミ層による目隠し効果もあるので、納戸や脱衣所など外からの視界を遮りたい場所や、高い遮熱・断熱効果を求める場所への使用が適しています。

■「夏冬兼用断熱シート キューブタイプ 不織布」の特長

不織布と約 2mm 厚の空気層の断熱シートです。採光性を保ちつつ、遮熱・断熱効果を発揮する製品です。不織布が直射日光を和らげ、日射を約 22%、UV を約 50%カットし家具の色あせなどを抑止します。冷暖房の冷気や暖気を逃さず断熱効果を発揮する空気層は従来の丸型からキューブ形状になったことで、貼ったときに、室内空間になじみやすく、デザインガラス風のデザインです。また、結露の抑制効果だけでなく、シート表面の不織布が結露水を吸収して、結露による水滴をふき取る手間も省きます。



空気層の表面 左：フォーム アルミ 右：キューブタイプ

製品概要

品名	サイズ (厚さ mm×幅 mm×長さ m)	個装入数	材質
夏冬兼用断熱シート フォーム アルミ	約 3.5×900×1.8	1 枚	基材：アルミ蒸着 P E T ポリエチレン
夏冬兼用断熱シート キューブタイプ 不織布	約 2.0×900×1.8	1 枚	基材：ポリプロピレン ポリエチレン

オープン価格です。

会社概要

会社名 株式会社ニトムズ

設立 1975 年 4 月 1 日

本社住所 東京都品川区東品川 4 丁目 12 番 4 号 品川シーサイドパークタワー7 階

代表者 代表取締役 中村 晃章

資本金 1 億 6,000 万円 (2023 年 4 月 1 日現在)

社員数 358 名 (2023 年 4 月 1 日現在)

URL <https://www.nitoms.com/>

事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営
株式会社ニトムズは、日東電工株式会社 (Nitto) のグループ会社です。

News Release

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ニトムズ 経営インフラ統括部 ブランド企画部

TEL：03-6631-1663 FAX：03-6631-1662

※紙面にお問い合わせ先を掲載される場合は、ニトムズ お客様相談室 0570-05-2106 と記載ください。

※当社では、新型コロナウイルス感染症対策としてリモートワークを推奨しております。

そのため、お電話が繋がりにくい場合がございますので、下記フォームをご利用いただけますようお願いいたします。

株式会社ニトムズ コーポレートサイト お問い合わせページ <https://www.nitoms.com/contact/jp/>